


RADIATEURS A INERTIE
INERTIO 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 1800
INERTIO 750 A / 1000 A / 1250 A / 1500 A / 1800 A



RADIATEURS A INERTIE
INERTIO 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 1800
INERTIO 750 A / 1000 A / 1250 A / 1500 A / 1800 A

POSITION	NOMBRE	DESIGNATION / PIECES	REFERENCES
1	1	Boîtier polycarbonate gauche	84580
2	1	Joue gauche acier époxy	84581
3	4	Ecrous centreurs	Non référencé
4	2	Supports joues acier époxy	Non référencé
5	2	Bouchon filetés gauche	Non référencé
6	4	Joints toriques bouchons	Non référencé
7	4	Vis pour boîtier polycarbonate G et D	84582
8	4	Vis pour joues G et D	Non référencé
9	4	Vis de fixation des sécurités	Voir N°10; Référénc ce: 84584
10	1	Sécurité anti-basculement (sachet de 2 sécurités + 4 vis)	84584
11	1	Résistance chauffante classe II	Non référencé
12	1	Joue droite acier époxy	84585
13	1	Boîtier polycarbonate droit	84586
14	1	Lexan	84587
15	2	Boutons de réglage	84588
16	1	Régulation électronique	voir 85098
17	1	Couvercle boîtier polycarbonate	84589
18	1	Batterie aluminium	Non référencé
19	2	Patte de fixation	84590
20	1	Bouchon haut droit	Non référencé
-	1	Boîtier électronique (N° 13 à 17 avec câblage)	85 098